

張號:

圖號:

工程名稱:
臺中營業處建築物改善工程

圖名:
櫃體大樣圖-1

事務所簽章:

董青峯建築師事務所
所址:台中市西區市府路39號5樓之1
電話:(04)22217757傳真:(04)22207534

說明:

修改記錄:

繪圖:

比例尺: A3: 1/30

單位: CM

檔案:

日期:

木作貼白色亮面美耐板

3mm白色透光壓克力燈盒彎折

輸出透光燈片插入(可替換)

3mm白色透光壓克力燈盒彎折

背板白色玻璃板

活動抽屜
白色亮面美耐板

STORE

輸出透光燈片插入(可替換)

3mm白色透光壓克力燈盒彎折

東亞T5 860 (6000K)

東亞T5 860 (6000K)

活動調整銅珠

木作貼
白色亮面美耐板

現行插座埋入

活動抽屜
白色玻璃板

凡加利5226
H=10cm 調整腳

木作貼白色亮面美耐板

GC
L W H
120 35 210
數量 5

木作貼白色亮面美耐板

5mm噴砂強化玻璃
(需貼白膜)

DP1
L W H
45 45 80
數量 2

白色烤漆板

東亞T5 830

12mm
MDF鑽石板噴白漆

LED 線燈(藍)

木作貼白色亮面美耐板

貼白色美耐板

貼白色烤漆玻璃

東亞T5 830

面貼白色烤漆玻璃

貼白色美耐板

插座位置

活動調整
層板

WT
L W H
210 68 81
數量 1

面貼白色烤漆玻璃

內藏T5 燈具

中柱8mm強化清玻璃

層板5mm強化清玻璃

面貼白色烤漆玻璃

面貼白色美耐板+鎖

滑軌抽屜

面貼白色美耐板+鎖

挖空預留位置

面貼白色烤漆玻璃

張號:

圖號:

工程名稱:
臺中營業處建築物改善工程

圖名:
櫃體大樣圖-2

事務所簽章:

董青峯建築師事務所
所址:台中市西區市府路39號5樓之1
電話:(04)22217757傳真:(04)22207534

說明:

修改記錄:

繪圖:

比例尺: A3: 1/30

單位: CM

檔案:

日期:

3cm 邊框・面貼白色亮面美耐板

5mm 乳白壓克力 + 5mm 強化清玻璃

135

20

80

60

面貼5mm明鏡

木作白色噴漆

20

12

8

D

D'

面貼5mm明鏡

面貼5MM明鏡

T5燈管

20

D-D'剖面

135

10

10

15

50

25

90

整座表面材 白色亮面美耐板

16

16

16

16

25

74

3

3

15

16

16

16

16

25

整座表面材 白色亮面美耐板

3

3

15

16

16

16

16

25

80

60

15

74

整座表面材 白色亮面美耐板

3cm 邊框・面貼白色亮面美耐板

5mm 乳白壓克力 + 5mm 強化清玻璃

135

3

80

74

3

E

E'

135

10

10

10

69

10

90

整座表面材 白色亮面美耐板

5

10

10

5

12mm方管毛絲邊框

內藏LED 條燈

5 + 5 壓克力燈箱

背面雙開門片・內為儲物空間

110

74

3

3

59

LED 條燈

調整腳

135

10

10

115

69

10

內藏LED 條燈

背面雙開門片・內為儲物空間

	GC2		
L	W	H	
135	80	90	
數量	1		

	GC2檯燈		
L	W	H	
60	20	20	
數量	1		

	GC3		
L	W	H	
135	80	90	
數量	0		

張號:	圖號:
3	01-02-1
工程名稱: 臺中營業處建築物改善工程	
圖名: 門市展廳剖面圖A	
事務所簽章: 董青峯建築師事務所 所址:台中市西區市府路39號5樓之1 電話:(04)22217757傳真:(04)22207534	
說明:	
修改記錄:	
繪圖:	
比例尺: A3: 1/30	
單位: CM	
檔案:	
日期:	